



OLLA ARROCERA

TAR015120NR

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este artefacto se debe limpiar después de cada uso

1. Desconecte la olla arrocera del enchufe cuando no la esté utilizando o antes de limpiarla. Nunca introduzca en agua la base de olla arrocera. Permita que la olla arrocera se enfríe completamente antes de limpiarla.
2. No utilice limpiadores abrasivos ni toallas ásperas para limpiar la olla arrocera.
3. Limpie la base de la arrocera con una esponja o una toalla u meda.
4. Llene el recipiente del cocimiento con el agua caliente y déjela reposar por unos instantes. Agréguele jabón y lavelo con una a alla suave.
5. Mantenga la olla arrocera y todos sus componentes limpios y secos cuando no utilice la olla
6. En algunos casos, algunos granos de arroz pueden adherirse a la resistencia. Estos deben ser removidos para un adecuado funcionamiento del aparato.

ESTE ARTEFACTO ES SOLO PARA USO DOMESTICO.

Siempre siga las instrucciones.

OPERACIÓN DE LA OLLA ARROCERA

1. Mida y lave el arroz. Viértalo en el recipiente de cocimiento. utilice el recipiente del cocimiento para lavar el arroz y que podría danar su superficie
2. Después de verter el arroz en el recipiente del cocimiento, agrégale el agua (1.5 partes de agua por la parte de arroz)
3. Coloque el recipiente del cocimiento dentro de la olla y asegurese que hacen el contacto con la resistencia
4. Coloque la tapa de la olla arrocera
5. Conecte el cable de la olla arrocera y después conecte a la toma corriente
6. Presione el interruptor en la función "Cook" La luz indicadora de la función elegida se encendera
7. Una vez que la cocción del arroz ha sido finalizado, una función "warm "se activara (mantenimiento de calor)

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice artefactos eléctricos, las medidas básicas de seguridad deben seguirse siempre

1. Primero lea detenidamente todas las instrucciones
2. Para prevenir cortos circuitos y peligro de incendio, nunca sumerja en agua ni el cable ni el enchufe ni el cuerpo de la olla.
3. Cuando los artefactos sean utilizados por niños pequeños, la supervisión de adultos responsables se hace obligatoria.
4. Nunca utilice el aparato si el cable o el enchufe se encuentran en mal estado. Tampoco los use en caso que presenten problemas de funcionamiento.
5. Estos productos no deben ser usados por personas físicas o mentalmente discapacitadas, excepto tengan supervisión cercana de un responsable.
6. El empleo de accesorios no recomendados podría ocasionar peligros innecesarios.
7. No utilice el artefacto para otro uso que no sea el recomendado.
8. Dado que este aparato genera calor y escapes de vapor durante su funcionamiento, deben tomarse precauciones para evitar riesgos de quemaduras, incendios u otros daños.
9. Durante su uso, no permita que este aparato entre en contacto con cortinas, toallas u otros materiales inflamables.
10. No utilice el recipiente de cocimiento para almacenar arroz previamente cocinado.

NUNCA INTRODUZCA LA BASE DE LA OLLA ARROCERA EN AGUA U OTRO LIQUIDO



TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

www.calidadtelstar.com