



HORNO TOSTADOR
THT050210DE

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PARTES DEL HORNO



- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 Regulador de temperatura | 4 Luz piloto |
| 2 Regulador de tostado | 5 Rejilla metálica |
| 3 Temporizador | 6 Bandeja para hornear |

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice electrodomésticos, recuerde siempre tomar ciertas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes. Use los mangos y las perillas.
3. Esté atento y supervisando cuando el equipo sea utilizado por niños o cerca de ellos.
4. Evite sufrir una descarga eléctrica; no sumerja el electrodoméstico, o cualquier parte de él, en agua o en otros líquidos.
5. No permite que el cable eléctrico cuelgue del borde de mesas o repisas, o que entre en contacto con superficies calientes.
6. No utilice ningún electrodoméstico que presente daños en el cable o enchufe o que haya presentado problemas o daños de cualquier naturaleza. Lleve el electrodoméstico al centro de servicio más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
7. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante; es peligroso y puede causar un accidente.
8. No coloque el aparato dentro o cerca de estufas, de hornos calientes o de microondas.
9. Deje un espacio de cuatro pulgadas a cada lado del horno. Esto permitirá una adecuada circulación del aire.
10. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que el electrodoméstico se enfríe antes de introducir o retirar componentes y antes de limpiarlo.

- 11.** Para apagar el electrodoméstico, gire la perilla a la posición de "apagado" y desconecte el enchufe del tomacorriente. Siempre tire del enchufe, nunca del cable.
- 12.** Tenga mucho cuidado al manipular electrodomésticos que contengan aceite caliente u otros líquidos.
- 13.** No cubra ninguna parte del electrodoméstico con papel aluminio.
- 14.** No limpie el electrodoméstico con esponjas de fibra metálica. Las fibras metálicas se pueden desprender y hacer contacto con los componentes eléctricos, creando riesgo de descarga eléctrica.
- 15.** Nunca deje el aparato sin supervisión mientras ase o tueste alimentos.
- 16.** No inserte en el horno tostador alimentos de gran proporción o utensilios de metal puesto que pueden provocar incendios o riesgo de descarga eléctrica.
- 17.** Si mientras está en uso se cubre el horno tostador, o si este entra en contacto con materiales inflamables como cortinas, se puede causar un incendio. No guarde objetos en el horno tostador mientras lo esté utilizando.
- 18.** Tenga extremo cuidado cuando utilice contenedores hechos de materiales que no sean metal y vidrio.
- 19.** No coloque dentro del horno tostador objetos hechos de cartón, plástico, papel o cualquier otro material similar.
- 20.** No guarde ningún objeto, a excepción de los accesorios recomendados, dentro del horno cuando se encuentre caliente.
- 21.** Use guantes aislantes para horno cada vez que meta o saque objetos del aparato.
- 22.** No use el horno en exteriores.
- 23.** Utilice el aparato únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.

ANTES DE USAR SU HORNO POR PRIMERA VEZ

Asegúrese de:

- 1.** Leer todas las instrucciones incluidas en este manual.
- 2.** Asegúrese que el horno esté desconectado del tomacorriente y que el temporizador esté en posición de "Apagado".
- 3.** Lavar todos los accesorios con agua caliente y jabón o en la máquina lavaplatos.
- 4.** Secar bien los accesorios y volver a instalarlos en el horno. Conecte el enchufe al tomacorriente y ¡listo! Su nuevo horno tostador está listo para ser usado.
- 5.** Después de armar el horno, recomendamos que lo ponga a funcionar en la temperatura más alta por un período aproximado de 15 minutos. Esto eliminará cualquier residuo proveniente del empaque y cualquier olor que el horno traiga.

Por favor preste atención: la operación inicial del aparato puede producir olor y humo, lo cual es normal e inofensivo. Esto sucede porque durante el ensamblaje del horno en la fábrica se le aplicó una sustancia protectora a las partes responsables de producir calor.

UTILIZACIÓN DEL HORNO

1. Control de temperatura: seleccione la temperatura deseada de cocción entre 100° y 250°C.

2. Control de funciones: este horno cuenta con seis posiciones según la función:

:Resistencia superior en funcionamiento

:Resistencia inferior en funcionamiento

:Ambas resistencias en funcionamiento

:Resistencia superior en funcionamiento en modo de convección (ideal para asar pescado, bistec, pollo o chuletas de cerdo)

:Resistencia inferior en funcionamiento en modo de convección (ideal para hornear queques, pasteles, galletas, pollo, carne de res, cerdo, etc.)

:Ambas resistencias en funcionamiento en modo de convección (ideal para tostar pan, panecillos, waffles congelados, etc.)

3. Control del tiempo: para seleccionar el tiempo gire el temporizador hacia la derecha (en sentido de las manecillas del reloj). Se escuchará un timbre una vez que el tiempo programado haya transcurrido.

LIMPIEZA

1. Con el propósito de prevenir la acumulación de grasa y la emanación de olores desagradables, limpie el aparato cada vez que lo utilice.

2. Antes de limpiarlo, desconéctelo del tomacorriente y deje que se enfríe.

3. No sumerja el horno en agua ni lo lave en el tubo.

4. La rejilla metálica, la bandeja para horneado y la bandeja para boronas se pueden lavar como cualquier otro utensilio de cocina normal.

5. Para limpiar el exterior del horno use una esponja húmeda.

6. No use detergentes abrasivos ni utensilios filosos para limpiar el horno; se puede desgastar si se raya.

7. Antes de enchufarlo y utilizarlo, deje que todas las partes y superficies se sequen bien.

COMO DESECHAR ELECTRODOMÉSTICOS



Aquellos electrodomésticos que han dejado de funcionar no deben usarse más. Para información sobre los métodos más recientes de desecho de este tipo de aparatos contacte a los vendedores o a las autoridades locales correspondientes.

Reparaciones:

¡Peligro! Por motivos de seguridad, el usuario no debe reparar electrodomésticos. Si el aparato necesita reparación, contacte a un vendedor autorizado o al fabricante.

NAME OF PARTS



1 Temperature control
2 Function switch
3 Timer

4 Pilot lamp
5 Wire rack
6 Bake Tray

IMPORTANT SAFEGUARD

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliances are used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or any parts of the oven in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliances with damaged cord or plug or after the appliances malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliances to the nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended may cause hazard or injury.
8. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
9. When operating the oven keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
10. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning.

- 11.** To disconnect, turn the control to OFF, then remove the plug, always hold the plug, but never pull the cord.
- 12.** Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- 13.** Do not cover any part of the oven with metal foil.
- 14.** Do not clean with metal scouring pads pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
- 15.** Never leave the appliances unattended while broiling or toasting.
- 16.** Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
- 17.** A fire may cause if the oven is covered or touching inflammable material, including curtains draperies, walls and like, when on operation. Do not store any item on the oven during operation.
- 18.** Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass.
- 19.** Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
- 20.** Do not store any materials, other than recommended accessories, in this oven when hot oven.
- 21.** Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
- 22.** Do not use outdoors.
- 23.** Do not use appliance for other than intended use.

BEFORE USING YOUR OVEN/TOASTER

Before using your toaster oven for the first time, be sure to:

- 1.** Read all of the instruction included in the manual.
- 2.** Make sure that the oven is unplugged and the Time control is in the "OFF" position.
- 3.** Wash the accessories in hot soapy water or in the dishwasher.
- 4.** Thoroughly dry all accessories and re-assemble in oven, plug oven into outlet and you are ready to use your new toaster oven.
- 5.** After-reassembling your oven, we recommend that you run it at the highest temperature on the toast function for approximately 15 minutes for eliminate any packing residue that may remain after shipping. This will also remove all traces of odor initially present.

Please note: initial start-up operation may result in minimal smell and smoke. This is normal and harmless. It is due to burning of the protective substance applied to the heating elements in the factory.

USING YOUR OVEN

1. Temperature control: choose the desired temperature from 100° to 250°C for cooking.

2. Function control: this oven is equipped with six positions of function:

:Upper heating element is working

:Lower heating element is working

:Upper and lower heating elements are working together.

:Upper heating element are working together with convection function, fit for broil fish, steak, poultry, pork chops.

:Lower heating element are working together with convection function, fit for bake cakes, pies, cookies, poultry, beef, pork, etc.

:Upper and lower heating elements are working together with convection function, fit for toast bread, muffins, frozen waffles, etc.

3. Time control: when you turn the control to the right (clockwise). This function has a bell rings at the end of the programmed time.

CLEANING

1. It is important that you clean the appliance after each use to prevent an accumulation of grease and avoid unpleasant odors.
2. Allow the appliance to cool and unplug from outlet before cleaning.
3. Do not immerse appliance in water or wash it under waterspout.
4. Removable wire rack, bake pan, crumb tray can be washed, as normal kitchenware.
5. Clean outside of appliance with a damp sponge.
6. Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the oven, as scratching may weaker it and cause shattering.
7. Let all parts and surfaces dry thoroughly prior to plugging oven in and using.

DISPOSAL



Old appliances must be put out of order.

About the latest ways for disposal contact at your retailer or at your local authority.

Repairs:

Danger: Electrical appliances must only be repaired by authorized specialists. Because damages can occur by non-authorized repairs. In the case of a repair, contact your retailer or contact the producer.

HORNO TOSTADOR
THT050210DE



TELSTAR
LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

SERVICIO AL CLIENTE: