



TETERA
ELÉCTRICA

TTE017920MD

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier tipo de aparato eléctrico, se debe seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el peligro de incendios, lesiones y choques eléctricos, incluyendo las siguientes:

1. Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar.
2. No toque las superficies calientes. Use los mangos o asas.
3. Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumergir el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
4. Mantener fuera del alcance de los niños.
5. No deje que utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.
6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo bajo supervisión o instrucción por una persona responsable de su seguridad.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
8. Desconectar de la toma de corriente cuando no se utilice y antes de limpiar. Dejar enfriar antes de poner o sacar partes y antes de limpiar.
9. No operar un aparato eléctrico con un cable o enchufe dañado, o después de que haya funcionado mal o dañado de alguna manera. Llevar al centro de servicio autorizado más cercano para examinar, reparar o realizar mantenimiento. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones, descargas eléctricas o un incendio.
10. Sólo para uso interior.
11. No deje que el cable cuelgue de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
12. No colocar sobre o cerca de un quemador eléctrico o a gas, o en un horno.
13. No use el aparato con fines para los que no fue diseñado.
14. No utilizar para calentar nada que no sea agua. No agregar ingredientes. No llenar por encima del indicador "Max". No usar si el nivel del agua está por debajo del mínimo. Si el hervidor está demasiado lleno, podría haber derrames de agua hirviendo. Sólo usar con la base incluida.
15. Para evitar una sobrecarga del circuito, no usar junto con otro electro-doméstico de alto voltaje en el mismo circuito.
16. No llenar el hervidor cuando esté colocado en la base. Secar el agua en la superficie inferior del hervidor antes de ponerlo sobre la base.
17. Cerrar la tapa antes de calentar y no abrirla durante el proceso de hervor.

18. Remover el filtro de agua o abrir la tapa durante el hervor puede dar lugar a quemaduras.
19. Para desconectar, ponga el control en "OFF" y luego desenchufe de la toma de pared.
20. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo.
- Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de manera alguna.


INTRODUCCIÓN BREVE

Diseño inteligente, simplifique su vida y disfrute de la comodidad.

1. Rápido hervor, ahorre tiempo y energía.
2. Control de vapor para apagar el hervidor después de la ebullición
3. Sistema de protección contra hervor en seco.
4. Medidor de agua fácil de leer.
5. Termostato de alta calidad.

PARTES DEL PRODUCTO

- 1 Boquilla
- 2 Cuerpo
- 3 Base
- 4 Mango
- 5 Tapa
- 6 Indicador de nivel de agua
- 7 Interruptor ON/OFF con indicador de luz
- 8 Botón para abrir la tapa



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Model No	Rated voltage	Rated Power	Capacity	Dimensions	Weight
TTE017920MD	120~60Hz	1500W	1.7L	291x150x245mm	0.8Kg

Cómo usar

Al usar por primera vez o después de no usar por mucho tiempo, se recomienda llenar el hervidor hasta el nivel máximo con agua del grifo, llevar a ebullición y vaciar al menos 2 veces para eliminar cualquier partícula de suciedad que pueda haber dentro. No consumir el agua.

1. Para abrir la tapa, presione el botón en el asa.
2. Retirar el hervidor de la base para llenarlo. Llenar con la cantidad deseada de agua (nunca por debajo del mínimo ni por encima del máximo). Cerrar la tapa y volver a colocar el hervidor sobre la base.
3. Enchufar a una toma CA (120V) y encender el hervidor presionando el interruptor. Se encenderá la luz para indicar que el hervidor está calentando.
4. El aparato se apagará automáticamente una vez que el agua alcance el punto de ebullición y la luz de neon se apague.
5. Levantar de la base, y ya puede verter el agua en un recipiente.

Limpieza

Para prolongar la vida útil del hervidor, limpie regularmente los depósitos minerales que puede haber dentro. Siempre desconectar de la toma y dejar enfriar antes de limpiar.

No utilizar limpiadores abrasivos químicos o de acero para limpiar el exterior del hervidor, ya que pueden rayar y decolorar la superficie.

1. Llenar con medio litro de vinagre blanco y el resto de agua, y dejar reposar por lo menos una hora;
2. Vaciar. Limpiar cualquier depósito que haya quedado con un paño húmedo.
3. Llenar con agua limpia, hervir y desechar el agua.
Repetir, y el hervidor ya estará listo para usar;
4. Si es necesario, repetir los pasos anteriores varias veces;
5. No sumergir en agua. Las superficies del hervidor se pueden limpiar con un paño húmedo y un paño seco suave.
6. Sujetar la parte superior del filtro antical y tirar hacia arriba para quitarlo. Lavar con agua limpia y secar bien antes de volver a colocar en el hervidor.



TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

www.calidadtelstar.com