



FITNESS

**PISTA
ELÉCTRICA**

TPP015910CT

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: consulte con su médico o profesional de la salud antes de comenzar su entrenamiento, especialmente necesario si su edad es de hasta 35 años o alguna vez tuvo un problema de salud. No nos hacemos responsable de cualquier problema o daño si no sigue las instrucciones. La banda para correr debe ser cuidadosamente ensamblada y cubierta con la tapa del motor antes de conectarlo a la corriente.






1. Asegúrese de que la abrazadera de la cerradura de seguridad esté unida a la ropa o los cinturones antes de usar la cinta de correr.
2. No inserte ningún artículo en ninguna parte del equipo que pueda dañarlo.
3. Coloque la cinta sobre una superficie clara y nivelada. No coloque la caminadora sobre una alfombra gruesa, ya que puede interferir con la ventilación adecuada. No coloque la caminadora cerca del agua o al aire libre.
4. Nunca encienda la caminadora mientras está parado en la banda para caminar. Después de encender la alimentación y ajustar el control de velocidad, puede haber una pausa antes de que la banda para caminar comience a moverse, párese siempre sobre los rieles para los pies a los lados del marco hasta que la correa se mueva.
5. Use ropa apropiada cuando haga ejercicio en la caminadora. No use ropa larga y suelta que pueda quedar atrapada en la cinta de correr. Siempre use zapatos para correr o aeróbicos con suelas de goma.
6. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la cinta mientras comienza el entrenamiento. Asegúrese de que haya un espacio vacío de 50-100 cm para operar el equipo de manera segura.
7. No haga ejercicio en 40 minutos después de ingerir alimentos.
8. El equipo es adecuado para adultos, los menores deben ir acompañados de adultos durante el entrenamiento.
9. Debe aferrarse a los pasamanos hasta que se sienta cómodo y familiarizado con la cinta de correr al comenzar el entrenamiento por primera vez.
10. La trotadora eléctrica es un equipo para uso en interiores, no para uso en exteriores para evitar daños. Mantenga el almacén limpio y plano, secándolo. No use el equipo para otro propósito.
11. Si la velocidad aumenta de forma repentina o inadvertida debido a una falla electrónica, retire el bloqueo de seguridad de la consola, entonces la máquina para correr se detendrá.
12. No conecte otra línea al medio del cable; no alargue el cable ni cambie el enchufe del cable; no coloque ningún objeto pesado sobre el cable ni lo coloque cerca de la fuente de calor; prohíba el uso de enchufes con varios orificios, estos pueden causar incendios o el poder puede dañar a las personas. Mientras inserta el enchufe, asegúrese de insertarlo en el zócalo con el circuito de tierra de seguridad.

13. Cuando no se utiliza el equipo, desconecte la alimentación desconectando el enchufe. Mientras apaga, no tire de la línea de alimentación, ya que podría romperse la línea. Una vez que se rompa la línea de alimentación, compre la línea de alimentación al distribuidor o póngase en contacto directamente con nuestra empresa, ya que la línea de alimentación está dedicada a la cinta de correr.

14. Esta cinta de correr está diseñada solo para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Cuando abra la caja, encontrará las piezas mostradas en la siguiente tabla:

1 	42 	46 	55 
56 	61 	62 	36 

No	Nombre	Spe	Cant
1	Marco principal		1
42	Tornillo	M8x20	4
46	Tornillo	M8x45	2
55	Perno de nylon	M8	2


No	Nombre	Spe	Cant
56	Empaque		4
61	Llave inglesa	S13-S17	1
62	Llave inglesa	S6 80x80	1
36	línea de seguridad		1

Herramienta: 6# llave inglesa 6mm 1p. llave inglesa S=13.17 1pc

Aviso: No encienda la alimentación antes de terminar el montaje. Lea atentamente las instrucciones de la banda para correr.


Paso 1

Abra el cartón, saque el partes, poner el marco principal en el suelo; girar hacia arriba en posición vertical (03) hasta el marco vertical e inferior con el mismo nivel de agujero, cruz vertical (03) y bloquear bien el perno(42) y arandela (56) con llave (62) como foto 1.



Paso 2

Conecte el cable de la computadora (60) con vertical (03) del cable principal (35); asegure el conjunto de la computadora (13) en posición vertical (03) con el mismo orificio de nivel. Perno cruzado (46) a la computadora (13) orificio vertical (03) ; bloquee bien con arandela (6) tuerca de nylon(55) ; perno (42) con llave(61); llave (62)




PLEGADO MANUAL

Levante la máquina y fuerce a tirar hacia arriba hasta que escuche un "clic" que hizo que la tapa de seguridad atascara el cilindro neumático.






INSTRUCCIONES PARA DESPLEGAR

Patee ligeramente la funda de seguridad y baje la máquina al mismo tiempo que la dirección de la flecha. Entonces la máquina se caerá suavemente.



INSTRUCCIONES PARA INCLINAR



Como en el dibujo anterior, puede ajustar el ángulo de elevación cambiando la posición del pasador. Hay 3 secciones para ajustar la trotadora eléctrica.

GUÍA DE OPERACIÓN DEL MONITOR

CONEXIÓN A TIERRA

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o falla, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo


y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

PELIGRO: la conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o técnico calificado si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe provisto con el producto; si no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.

Este producto se utiliza en un circuito nominal de 220 Watts y tiene un enchufe de conexión a tierra que se parece al enchufe ilustrado en el boceto A en la siguiente figura. Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe usar ningún adaptador con este producto.

FUNCIÓN DEL MONITOR

1. Apariencia de Monitor Eléctrico



2. INICIO

Arranque normal después de 3 segundos contando hacia atrás.

3. Número de programas

Programas automáticos P1-P2

4. Función de bloqueo de seguridad

Al quitar el bloqueo de seguridad, se mostrará inmediatamente "E7", la cinta se detendrá rápidamente y emitirá una alarma como "Bi-Bi-Bi". Al instalar el bloqueo de seguridad, el medidor electrónico se reiniciará después de 2 segundos de visualización de datos.

5. Función clave

• 5.1. INICIO / DETENER:

"INICIO" es la tecla de inicio, presione "INICIO" cuando la cinta de correr esté en estado de parada, la cinta de correr estará

comenzó y corrió, con la velocidad mostrada como "0.8". "DETENER" es la tecla de parada, presione "DETENER" cuando la cinta de correr esté funcionando, y todos los datos se restablecerán, el sistema volverá al modo manual después de una parada estable de la cinta de correr. Las dos llaves están en el mango.

• 5.2. Clave del programa:

"PROGRAMAR" es la clave del programa. En el modo de espera, presione PROGRAMAR para seleccionar el modo manual, programa automático P1 - P15 ; el modo manual es el predeterminado bajo el cual la velocidad predeterminada es 1.0 km / h y la velocidad máxima de carrera es 12 km / h.

• 5.3. Tecla de modo:

"MODE" es la tecla de modo, en estado de espera, presione la tecla MODE para seleccionar 3 tipos de modo de operación de cuenta regresiva de H-1 a H-3. H-1 es el modo de cuenta regresiva del tiempo; H-2 es el modo de cuenta regresiva de distancia; H-3 es el modo de cuenta regresiva de calorías; **VELOCIDAD + y VELOCIDAD -** se usarán para configurar el valor de cuenta regresiva relevante. Después de completar la configuración, presione INICIO para iniciar la cinta de correr.

• **5.4. Teclas de velocidad:**

"VELOCIDAD +" y "VELOCIDAD -" son teclas de aceleración y desaceleración: se pueden usar para ajustar ajuste de parámetros al configurar parámetros de la cinta de correr. Cuando la cinta de correr está en funcionamiento, se utilizan para ajustar la velocidad de 0.1Km / tiempo; Para prensado prolongado durante más de 2 segundos, se realizará una aceleración y desaceleración continua automática.

Las dos llaves están en el mango.

• **5.5 Teclas de acceso directo de velocidad:**

El ajuste directo de la velocidad en el estado operativo se puede realizar a través de teclas de acceso directo de velocidad de 2, 4, 6, 8, 12.

6. Función de autoajuste del usuario (U1-U3):

7. Configuración de parámetros en 3 modos.

Para la configuración del tiempo de cuenta regresiva, el valor inicial es 10: 00m, el rango es 5: 00 ~ 99: 00 y el rango de pasos es 1: 00.

Para la configuración de calorías de cuenta regresiva, el valor inicial es 50kcal, el rango es 20 ~ 990 kcal y el rango de pasos es 10.

Para la configuración de distancia de cuenta regresiva, el valor inicial es 1.0 km, el rango es 1.0 ~ 99.0 y el paso el rango es 1.0. El orden de cambio es: manual, tiempo, distancia y calorías.

8. (FAT) Prueba de grasa corporal

En el modo de espera, presione el botón de programa continuamente para evaluar su grasa corporal, se mostrará "FAT" en la ventana de velocidad. Presione 'MODE' para elegir el parámetro 'F1- SEX / F2-AGE / F3-HEIGHT / F4-WEIGHT; presione SPEED ▲/▼ para ajustar los datos. Después de configurar, las ventanas muestran F5. Sostenga el mango con las dos manos para tomar el pulso, le mostrará si su altura y peso se ajustan.

El FAT es un dato que muestra la relación entre la altura y el peso de un hombre, pero no el proporción corporal FAT es adecuado para cualquier hombre o mujer, junto con otros indicadores de salud para ajuste de peso basado en las personas. El FAT ideal es entre 20-25, si menos de 19 significa demasiado delgado, y si tiene entre 25 y 29 años tiene sobrepeso, y si tiene más de 30 se considera gordo. El valor de referencia por favor vea lo siguiente. (Los datos son solo de referencia, no como datos médicos).

01 Género 01 masculino 02 femenino

02 Edad 10 ----- 99

03 Altura 100 ---- 200

04 Peso 20 ----- 150

05 FAT ≤ 19 bajo peso

FAT = (20 --- 25) Peso normal

FAT = (25 --- 29) Sobrepeso

FAT ≥ 30 Obesidad

9. otros

9.1 Después de completar la operación de un parámetro de cuenta regresiva, se mostrará END. los el sistema emitirá una alarma de 0.5s en el intervalo de 2s hasta la parada constante de la caminadora. Entonces el sistema volverá al modo manual.

9.2 La configuración circular es compatible con la configuración de parámetros. Por ejemplo, el rango de ajuste de tiempo es 5: 00—99: 00; para presionar "+" cuando la hora que se muestra es 99:00, se mostrarán 5:00, y así sucesivamente. "+" Y "-" se pueden usar para aumentar y disminuir.

9.3 El tiempo de cuenta regresiva, las calorías de cuenta regresiva y la distancia de cuenta regresiva solo se pueden configurar para uno de ellos. Se implementará la última configuración de tiempo. El conjunto de parámetros se contará hacia atrás mientras que otros parámetros se contarán hacia adelante.

9.4 La caloría estándar es de 30kcal / km.

9.5 La aceleración es 0.5Km / S y la desaceleración es 0.5Km / S.

9.6 Función de amplificación de soporte de reproducción de audio MP3. Entrada desde el orificio de entrada de auditoría en el lateral.

10. Visualización de fecha de ejecución / rango establecido


Set date	Initial	Set initial date	Set range	Display range
Time (min:second)	0:00	30:00	8:00-99:00	0:00-99:59
Speed (KM/H)	---	---	---	1.0-12.0
distance (KM)	0	1.00	1.0-99.0	0.00-99.9
Handle pulse (time /sec)	P	N/A	N/A	50-200
Calories (KA)	0	50.0	20.0-990	0-999

11. Programas

12program with 20 sections

Time program	Set time /20 sections =up/down exercise time																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01 Speed	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02 Speed	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
P03 Speed	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04 Speed	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05 Speed	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P06 Speed	2	4	3	4	5	4	8	7	6	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
P07 Speed	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08 Speed	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09 Speed	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10 Speed	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11 Speed	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
P12 Speed	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO



ATENCIÓN: Es conveniente para el caminante elegir una velocidad menor o igual a 6 km.

Es mejor hacer algunos ejercicios de calentamiento. Calienta el estiramiento muscular fácilmente, así que usa 5-10 minutos para calentar.

Luego, deténgase y de acuerdo con el siguiente método para hacer ejercicios de estiramiento cinco veces, y cada pie haga 10 segundos o más cada vez. Después de correr, haz esos ejercicios de estiramiento nuevamente.

1. Alcance hacia abajo: las rodillas ligeramente dobladas y el cuerpo lentamente doblado hacia adelante, la espalda y los hombros se relajan, tratando de tocar los dedos de los pies. Mantenga 10-15 segundos y relájese. Repetir 3 veces (Ver imagen 1).

2. Estiramientos de isquiotibiales: Sentado en un cojín limpio, coloque una pierna recta, la otra hacia adentro y cerca del interior de la pierna recta. Intenta tocarte los dedos de los pies con las manos. Mantener durante 10 a 15 segundos, y relajarse. Repita 3 veces para cada pierna (Ver imagen 2).

3. Estiramientos del tendón de los pies y de la pata: de pie con las dos manos en la pared o el árbol, una pierna detrás. Manteniendo las piernas rectas y el talón en el suelo, incline hacia la pared o el árbol. Mantén de 10 a 15 segundos y relájate. Repita 3 veces para cada pierna (Ver imagen 3).

4. Estiramientos del cuádriceps: mantenga el equilibrio con la mano izquierda apoyada en la pared o la mesa, luego estire el talón derecho hacia las nalgas lentamente, hasta que se sienta muy tenso en la parte delantera del muslo. Mantén de 10 a 15 segundos y relájate. Repita 3 veces para cada pierna (Ver imagen 4).

5. Sartorio (Músculos internos del muslo)

Estiramientos: sentarse con las plantas de los pies opuestas y las rodillas hacia afuera Tire de los pies hacia la ingle Mantenga de 10 a 15 segundos y relájese. Repetir 3 veces (Ver imagen 5).

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO


ADVERTENCIA: asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la cinta antes de limpiar o mantener el producto.


LIMPIEZA: La limpieza general o la unidad prolongarán en gran medida la vida útil de la cinta. Mantenga limpia la cinta de correr limpiando el polvo regularmente. Asegúrese de limpiar la parte expuesta de la plataforma a ambos lados de la banda para caminar y también los rieles laterales. Esto reduce la acumulación de material extraño debajo de la banda para caminar. Asegúrate de que los zapatos estén limpios. La parte superior del cinturón se puede limpiar con un paño húmedo con jabón. Tenga cuidado de mantener el líquido alejado del interior del bastidor motorizado de la cinta de correr o debajo de la correa.

ADVERTENCIA: desenchufe siempre la cinta de correr del tomacorriente antes de quitar la cubierta del motor. Al menos una vez al año, retire la cubierta del motor y aspire debajo de la cubierta del motor. La banda para caminar y la plataforma de esta caminadora están equipadas con un sistema de plataforma prelubricado de bajo mantenimiento. La fricción de la correa / plataforma puede desempeñar un papel importante en la función y la vida útil de su cinta de correr, por lo que requiere lubricación periódica. Recomendamos una inspección periódica de la cubierta.

Recomendamos la lubricación de la plataforma de acuerdo con el siguiente horario:

Poco uso (menos de 3 horas / semana)	Cada 60 días
Uso medio (3-5 horas/ week)	Cada 45 días
Uso constante (más de 5 días/ week)	Cada 30 días





Si el cinturón se ha desviado hacia la derecha, quite el bloqueo de seguridad e interruptor de encendido, y gire el perno de ajuste derecho 1/4 de vuelta en sentido horario, luego inserte el interruptor de encendido y el bloqueo de seguridad, reinicie la banda de correr y observe como corre para ver si se desvía. Repita los pasos anteriores hasta que la banda para correr esté alineada en el medio. Ver foto A

Si la banda de correr gira a la izquierda, quite el bloqueo de seguridad, apague la alimentación, luego con el tornillo de ajuste izquierdo en sentido horario rotación 1/4 vueltas, y active el bloqueo de seguridad y encendido para hacer correr la cinta de correr, comprobar la desviación de la cinta de correr.

Repita los pasos anteriores hasta que la banda este centrada. Ver foto B

La banda de correr se irá aflojando gradualmente después de los pasos anteriores o después de un período de tiempo usandola, quite el bloqueo de seguridad y apague la alimentación, con los dos tornillos de ajuste en sentido horario 1/4 vueltas, y active el bloqueo de seguridad y poder para hacer correr la cinta de correr, entonces pararse en el cinturón para confirmar la tensión. Repita los pasos anteriores hasta que la banda tenga la tensión deseada. Ver foto C

No	Nombre	Spe	cant .	No	Nombre	Spe	cant .
01	Marco Principa l	Painting	1	25	Inclinació n Manual	36*65*145	2
02	Marco Inferior	Painting	1	26	Enchufe	38mm	2
03	Soldadura Vertical	Painting	2	27	Cojín de Cauch o	20*80*5.0	2
04	Marco de l Monito r	Painting	1	28	Tapón para el tubo	25*50*1.5	2
05	Marco de l Motor	Painting	1	29	Motor de Corriente	4800r, ¢ 25, ¢ 83	4
06	Tabla para Correr	Painting	1	30	Switch	250V/15A	2
07	Ruedas Delanteras	¢ 42*420* ¢ 100* ¢ 15*473	1	31	Cable de alimentación	10/15A 250V	2
08	Ruedas Traseras	¢ 38*420* ¢ 15*468	1	32	AC Cable Individual	18#350mm	6
09	Cilindros	¢ 8.2* ¢ 10* ¢	1	33	Cable HP Izquierdo	start/stop L 500	4
10	Tabla para Correr	t12*472*1120	1	34	Cable HP Derecho	Speed+/speed - L 500	2
11	Banda para Correr	t1.4*400*2490	1	35	Cable de Alambre	L 1.8M	2
12	IGBT	170-J5 5/ 4	1	36	Llave de seguridad	L 0.8M	2
13	Tierra del Monito r		1	37	Tornillo	M8*50	3
14	Tapa del Moto r		1	38	Tornillo	M8*12	2
15	Tapa Inferior del Moto r		1	39	Tornillo	M8*16	4
16	Tapa final Izquierda		1	40	Tornillo	M8*40	1
17	Tapa final Derecha		1	41	Tornillo	¢ 10*15*(M8*10)	2
18	Carril Latera l	36*79*1095	2	42	Tornillo	M8*20	4
19	Rueda para transporta r	¢ 50* ¢ 8.5*21	2	43	Tornillo	M8*42 20	2
20	Tapón del Tubo	¢ 32*1.5	2	44	Tornillo	M8*30 15	1
21	Tapón del Mango	L 275	2	45	Pegamento de Espuma	t2.5*15*1090	4
22	Cojín para los pies	35*45*10	4	46	Tornillo	M8*45 20	5
23	Cojín de cauch o	40*30*5	8	47	Tornillo	M8*32	2
24	Cable de alimentación	6W3-4	1	48	Tornillo	M6*25	6

No	Nombre	Spe	cant .	No	Nombre	Spe	cant.
51	Tornillo	ST4. 0*30	2	57	Empaqu e	φ 11* φ 20*t1.5	2
52	Tornillo	ST4. 2*20	6	58	Arandela de Muelle	D8	8
53	Tornillo	ST4. 2*16	19	59	Empaqu e	φ 5. 2* φ 10*t1	1
54	Tornillo	ST4. 2*16	4	60	Cable del Monito r	L 400	1
55	Tuerca	M8 S13	10	61	Llave Ingles a	30*125*3.0 S17*S13	1
56	Empaqu e	φ 9* φ 16*t1.0	16	62	Llave Ingles a	S6 80*80mm	1

Significado de los códigos de mensajes de error

Código de Error	Descripción de Falla	Soluciones
E1	Comunicación con irregularidades: comunicación irregular entre el controlador y el medidor electrónico después de encendido	<p>Detenga el controlador para ingresar al estado de falla. No se puede iniciar.</p> <p>El medidor electrónico muestra el código de error y el zumbador suena 3 veces.</p> <p>Posibles razones: La comunicación entre el controlador y el el medidor electrónico está bloqueado; verifique cada sección de conexión de los cables de comunicación del medidor electrónico al controlador y asegurese que todos los cables principales están bien conectados. Compruebe si los cables entre el el medidor electrónico y el controlador están dañados; en caso afirmativo, reemplace el cable dañado.</p>
E2	El controlador no puede detectar el voltaje de motor porque no hay señal del sensor de velocidad: mientras hay voltaje de salida del controlador al motor DC, la información de velocidad no puede ser recibido del motor por más de 3s.	<p>1. Compruebe si el cable del motor está bien conectado al controlador.</p> <p>2. Deténgase y entre en el estado de falla. El zumbador del medidor electrónico suena 9 veces y muestra el código de error. No se muestra en otras áreas. Si el sistema entra en estado de espera después de 10 segundos de estado de falla, el reinicio puede ser realizado.</p> <p>Posibles razones: si la señal del sensor de velocidad no se recibe durante más de 3 segundos, compruebe si el conector del sensor está bien enchufado o si está dañado; conéctelo bien o reemplace el sensor.</p> <p>3. Deténgase y entre en el estado de falla. El zumbador del medidor electrónico suena 9 veces y se muestra el código de error. No se muestra en otras áreas. Si se recupera a el estado normal y entrar en el estado de espera después de detener, el inicio normal puede ser implementado. Posibles motivos: compruebe si los cables del motor están bien conectados; volver a conectar los cables del motor. Compruebe si el controlador emite un olor anormal; reemplazelo si sí.</p>

E3	Motor inclinado error de corrección o error	Vuelva a comprobar el motor de inclinación después de encendido; compruebe la conexión; cambie inversor y vuelva a verificarlo; Cambie el motor de inclinación y vuelva a verificar;
E5	Protección contra la sobreintensidad: En el estado de operación, el controlador detecta corriente de más del motor DC, más que el valor nominal. corriente + 6A por más de 3s.	Pare y entre en el estado de falla. El zumbador del medidor electrónico suena 9 veces y se muestra el código de error. No se muestra en otras áreas. Si el sistema entra en estado de espera después de 10 segundos de estado de falla, se puede reiniciar. Posibles motivos: la autoprotección del sistema se activa con una corriente excesiva causado por la carga excesiva más que el valor nominal, o en algún lugar del la cinta de correr está atascada para que el motor no pueda girar; por lo tanto, el sistema se inicia autoprotección contra corriente excesiva; ajuste la caminadora y reiniciela. Además, verifique si hay sonido de sobrecorriente u olor a quemado cuando el motor está funcionando; reemplazar el motor; comprobar si el el controlador emite un olor anormal; reemplácelo si es así; verificar la fuente de alimentación si las especificaciones de voltaje son inconsistentes o demasiado bajas y usan el voltaje correcto para volver a probar.
E6	A prueba de explosiones protección: Voltaje anormal de potencia o motor irregular conduce al daño de conducir circuito motor	Pare y entre en el estado de falla. El zumbador del medidor electrónico suena 9 veces y se muestra el código de error. No se muestra en otras áreas. Si se recupera a la estado normal y entrar en el estado de espera después de detener, el inicio normal puede ser implementado. Posibles motivos: compruebe si el voltaje de la fuente de alimentación es inferior al 50% del valor normal; por favor asegúrese de tener el voltaje correcto y pruebe nuevamente; cheque si el controlador emite olor a quemado; en caso afirmativo, reemplace el controlador; compruebe si los cables del motor están bien conectados; Vuelva a conectar los cables del motor.
E7	Bloqueo de seguridad no en posición	Ponga el bloqueo de seguridad en su posición; cambie el interruptor del bloqueo de seguridad; vuelva a activar la línea de seguridad.



TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

www.calidadtelstar.com