



FITNESS

**PISTA
ELECTRICA**
TPP030920CT

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, consulte con un médico o profesional de la salud, especialmente aquellas personas de más de 35 años de edad o que presenten problemas de salud. Nos unimos ningún tipo de responsabilidad por problemas o lesiones debido a las razones descrita líneas arriba. Lo encienda el equipo hasta haber terminado de armarlo y después de haber cubierto y protegido la parte superior del motor.

PRESTE ATENCIÓN:

1. Al momento de utilizar este equipo, siempre mantenga la clavija de seguridad adherida a sus prendas de vestir o correa.
2. No inserte ningún tipo de artículo entre las piezas de este equipo ya que podría causar ser años.
3. Coloque el equipo sobre una superficie limpia y nivelada. No coloque el equipo sobre una alfombra gruesa ya que puede interferir con la adecuada ventilación. Adicionalmente, no coloque el equipo cerca del agua o en exteriores.
4. Nunca ponga a funcionar el equipo mientras se encuentra de pie sobre la faja caminadora. Después de encender el equipo de regular el control de velocidad, podría existir una pausa antes de que la faja se empiece a mover. Siempre póngase de pie sobre las barandas en los costados del armazón hasta que la faja se empiece a mover.
5. Utilice las prendas de vestir adecuadas al momento de hacer ejercicios. No utilice ropa muy larga o suelta o que pueda enredar se en el equipo. Siempre utilice zapatos o zapatillas de correr o aeróbicos.
6. Mantenga los niños pequeños y mascotas lejos del equipo durante el funcionamiento.
7. No haga ejercicios dentro de los 40 minutos después de haber ingerido una comida.
8. Este equipo ha sido diseñado para ser utilizado por parte de adultos. Los niños que utilicen el equipo deberán contar con la supervisión de un adulto.
9. Siempre sujete se le las barandas o mangos al momento de iniciar los ejercicios sobre el equipo y hasta no haberse familiarizado con el equipo.
10. El equipo solamente debe utilizarse en interiores. No lo utilice en exteriores. Coloque la caminadora sobre una superficie nivelada y limpia. Este equipo ha sido diseñado con componentes especiales. No intente modificarlo.
11. El cordón de este equipo es especializado. Si se dañara, proceda a adquirir uno nuevo del distribuidor o póngase en contacto con nuestra empresa directamente.
12. Si el equipo repetidamente aumentará la velocidad debido a una falla electrónica o sea se aumentará

la velocidad de manera inadvertida, el equipo se detendrá cuando se tira de la clavija y esta queda desenganchada de la consola.

13. No utilice cables de extensión. Evite colocar objetos pesados sobre el cordón y evite que el cordón se sobre caliente ya que esto podría ocasionar un incendio, o una descarga eléctrica o lesiones personales.

14. Si no se va a utilizar el equipo, proceda a desenchufar lo ya retirar la clavija. Tenga en cuenta que el cordón de este equipo es un componente especial, y por lo tanto sea se dañara, deberá ponerse en contacto con el distribuidor inmediatamente.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Al momento de abrir los empaques, encontrará las siguientes piezas

No	Nombre	Spe	Cant
01	Armazón principal		1
06	Sujetador de la computadora		1
48	Tornillo	M8*15	10
53	Perno	M8*55	2
61	Tuerca de Nylon	M8	2


No	Nombre	Spe	Cant
67	Tornillo	ST4.2*16	4
83	Llave inglesa	S15*S13*S14*5*70	1
84	Llave inglesa	6mm	1
82	Llave de seguridad		1
26/27	Cubierta decorativa vertical izq / der		1/1

Herramientas para el armado:

6# llave inglesa 6mm 1 unidad □ llave en cruz S15*S13*S14*□5*70 1 unidad


Paso 1

Abra los empaques. Retire las partes indicadas. Coloque el armazón principal sobre el piso. Retire la soga del armazón.




Paso 2

Mantenga el agujero vertical izq / der en el mismo nivel (4)/(5) con el agujero inferior (3) perno asegurador (51) arandela plana (52)




Paso 3

Conecte el cable(80)y cable (81),y mantenga el armazón de la computadora (6) con (4) (5) el agujero vertical izq/der en el mismo nivel perno asegurador (48) y llave de seguridad (82) como se muestra




Paso 3

Asegure la cubierta vertical izq/der(26&27) con el agujero inferior (3) con el tornillo (67) como se muestra en la figura 4.




PLEGADO MANUAL

Atención: Asegúrese de que se haya terminado el armado completamente habiendo colocado todo los pernos. Lleve a cabo los siguientes pasos después de haber verificado que todo se encuentra conforme. Antes de utilizar el equipo, lea las instrucciones cuidadosamente.




Levante la máquina y tire la hacia arriba hasta que se escuche un "clic" que significa que se ha quedado correctamente enganchada.

.i.



Desplegado manual

Suelte la varilla de seguridad ligeramente y tire hacia abajo en dirección de la flecha. El equipo caerá hacia abajo suavemente.



Métodos de salida a tierra

Este producto debe contar con salida a tierra. Si presenta algún desperfecto o falla, la salida a tierra ofrece un camino de menor resistencia para corriente eléctrica y esto reduce el riesgo de una descarga. Este producto viene equipado con un cordón que cuenta con un conductor de salida a tierra y un enchufe a tierra. Este tipo de enchufes deberá conectarse al tomacorriente apropiado y que cuente con una salida a tierra conforme a las normas y ordenanzas de su localidad.

Peligro – una conexión inadecuada del conductor de salida a tierra de este equipo podría ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o técnico si tuviera alguna duda con respecto a la conexión a tierra adecuada de este producto. No modifique el enchufe del equipo. Si el enchufe no encajara del tomacorriente, póngase en contacto con un electricista calificado para que instale el tomacorriente adecuado.

Este equipo es para usarse como un circuito de potencia nominal de 220 voltios y cuenta con un enchufe de salida a tierra como se muestra en la figura A. Asegúrese de conectar el producto o al tomacorriente con las mismas configuraciones que el enchufe. No debe utilizarse adaptadores con este equipo.

FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA

PANTALLA

Funciones de la pantalla

TIME (TIEMPO)

Muestra el tiempo que se viene corriendo o la hora en conteo regresivo.

DISTANCE (DISTANCIA)

Muestra la distancia total recorrida una distancia en conteo regresivo.

CALORIES (CALORÍAS)

Muestra las calorías o las calorías en conteo regresivo.

PULSE (PULSO)

Muestra información sobre el pulso.

SPEED (VELOCIDAD)

Muestra la velocidad del recorrido, se inicia normalmente después de cinco segundos de conteo regresivo .

INCLINE (INCLINACIÓN)

Muestra información de la inclinación.

PROGRAM (PROGRAMA)

3 opciones de usuario, 12 programas predeterminados , 1 programa de reducción de grasa corporal , 3 funciones de conteo regresivo

BOTÓN "PROGRAM"

Cuando el equipo no se encuentre funcionando, presione este botón para en el ciclo y seleccionar entre las opciones de P1-P12-U1-U2-U3-FAT;

SAFETY LOCK FUNCTION (FUNCIÓN DE TRABA DE SEGURIDAD)

La pantalla mostrará "E7" al momento que se retire la clavija de seguridad y el equipo se detenga rápidamente con un sonido de alarma "didi". Una vez que se vuelva a colocar la clavija de seguridad, la computadora se mostrará durante 2 segundos y se iniciará un conteo regresivo de fecha hasta "0".

BOTÓN DE FUNCIONES

START/STOP (INICIO/DETENIDO)

“START”— Cuando el equipo no se encuentre funcionando, presione este botón para iniciar, la velocidad será “0.8”

“STOP”—cuando el equipo se encuentre funcionando, presione este botón para detener. Luego se iniciará el programa por defecto o sea se retornará al modo manual.

BOTÓN “MODE” (MODO)

Cuando el equipo no se encuentre funcionando, presione este botón para seleccionar el modo de conteo regresivo, modo de conteo regresivo de distancia y modo de conteo regresivo de calorías. Presione “SPEED+/-”

o **“INCLINE+/-”** para regular. Después de ello, presione “START” para iniciar el funcionamiento del equipo.

BOTÓN “SPEED +/- ” -- sirve para regular la velocidad después de haber puesto funcionar el equipo. Los incrementos son de 0.1km/tiempo en kilómetros. Presione el botón durante más de dos segundos, y se aumentará o disminuirá automáticamente.

BOTÓN SPEED QUICK

Presione este botón para regular la velocidad directamente en niveles 3/6/9/12 cuando el equipo se encuentre funcionando.

BOTÓN “INCLINE+/-” – sirve para regular la inclinación del equipo. Los incrementos son de 1 nivel/tiempo. Presione este botón durante más de 0.5 segundos, y se aumentará o disminuirá automáticamente.

Presione el botón de inclinación rápida en niveles de 3/6/9/12 para regular la inclinación directamente cuando el equipo se encuentre funcionando.

INFORMACIÓN QUE SE MUESTRA EN PANTALLA

TIEMPO:0:00 – 99.59(MIN)

DISTANCIA: 0.00 – 99.9(KM)

CALORIAS: 0 – 999 (C)

VELOCIDAD:.0.8-18.0(km/h)

PULSO: 40 – 199 (BPM)

INCLINACIÓN:0-15%

Funciones de los botones

Funciones de los botones:

speed quick button 4 (4, 8, 12)

incline quick button 4 (4,8,12)

start stop

program mode

Vol+ vol-

Up next

speed + speed -

incline + incline-

Funcionamiento del modelo manual

Presione el botón de inicio. Se iniciará un conteo regresivo de tres segundos. Luego el equipo comenzará a funcionar con una velocidad inicial de 0.8km/h

Presione el botón speed +/- para poder regular la velocidad .

Presione el botón incline +/- para poder regular la inclinación.

Presione el botón stop para poder detener el equipo mientras se encuentre funcionando.

Presione el botón quick speed key para regular rápidamente la velocidad deseada.

Presione el botón quick incline key para regular rápidamente la inclinación deseada.

Información de las funciones de conteo regresivo

Posición inicial de conteo regresivo de tiempo 30:00 minutos, rango de funcionamiento 8: 00--99:00 minutos , cada paso 1:00.

Posición inicial de conteo regresivo de calorías: 50term, rango de funcionamiento 20---990 term, cada paso 1.

Posición inicial de conteo regresivo de distancia: 1.0km,rango de funcionamiento 1.0--99.0 km, cada paso 0.1

El orden del ciclo de cambio es: manual, tiempo, distancia, calorías.

PRUEBA CORPORAL (GRASA)

Después de haber comenzado, presione el botón " PROGRAM" de manera repetida para ingresar a la función de prueba de grasa corporal "FAT" body fat test. La pantalla mostrará "FAT".

Presione "MODE" para ingresar (-1- SEXO,-2- EDAD, -3- ESTATURA,-4- PESO). Presione "SPEED+", "SPEED-" para regular. Después de haber hecho los ajustes, la computadora mostrará -5- y tomará el pulso de la mano. La pantalla mostrará el índice de calidad de su cuerpo.

- 01 Sexo 01 Masculino 02 Femenino
- 02 Edad 10-----99
- 03 Estatura 100----220CM
- 04 Peso 20-----150KGS
- 05 GRASA ≤19 con peso debajo del promedio
- GRASA = (20---25) peso normal
- GRASA = (25---29) sobrepeso
- GRASA ≥30 Obesidad

OTROS

El sistema entrará al modo de ahorro de energía automáticamente sino se efectúa ninguna acción durante diez minutos sino se muestre nada en la pantalla. Presione cualquier botón para reiniciar el sistema.

Sólo se podrá regular una de las opciones a la vez, conteo regresivo de tiempo, conteo regresivo de calorías y conteo regresivo de distancia. La pantalla mostrará lo programado y se podrá iniciar el conteo regresivo.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	VELOCIDAD	3	4	5	5	6	5	5	4	5	5	6	5	5	4	5	5	6	5	5	3
	INCLINACIÓN	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2
P02	VELOCIDAD	3	5	6	7	7	6	6	7	7	6	6	7	7	6	6	7	7	6	5	3
	INCLINACIÓN	3	4	5	5	4	4	3	3	4	4	5	5	4	4	3	3	4	4	2	2
P03	VELOCIDAD	5	10	6	11	7	12	8	12	9	6	10	7	11	8	12	7	11	9	6	3
	INCLINACIÓN	3	4	5	6	5	4	5	6	5	4	5	6	5	4	5	6	5	4	3	2
P04	VELOCIDAD	5	7	8	9	9	9	8	8	9	9	9	8	8	9	9	9	8	8	6	5
	INCLINACIÓN	2	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	2
P05	VELOCIDAD	5	8	10	11	11	10	10	9	9	10	10	11	11	10	10	11	11	8	6	5
	INCLINACIÓN	3	3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	3	2

P06	VELOCIDAD	4	6	7	8	9	10	10	9	9	10	10	10	9	9	10	10	10	8	6	3
	INCLINACIÓN	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	2	2	1	1	0
P07	VELOCIDAD	4	7	8	8	9	9	10	8	8	9	9	10	9	8	9	9	8	8	5	3
	INCLINACIÓN	2	5	1	4	2	6	4	6	3	0	1	5	2	6	3	0	2	5	3	1
P08	VELOCIDAD	4	6	8	9	9	8	8	9	9	9	8	8	8	9	9	9	8	7	5	3
	INCLINACIÓN	6	8	12	6	11	8	10	6	8	10	12	10	8	12	7	10	10	8	6	2
P09	VELOCIDAD	5	7	10	11	12	11	11	10	9	10	11	11	12	11	11	10	10	9	8	4
	INCLINACIÓN	2	3	4	5	6	6	5	5	4	4	5	5	6	6	5	5	4	4	3	2
P10	VELOCIDAD	6	8	10	11	12	12	11	9	10	11	12	11	10	11	12	10	12	8	8	4
	INCLINACIÓN	4	5	6	7	6	5	6	7	6	5	6	7	6	5	6	7	6	7	5	2
P11	VELOCIDAD	6	9	11	12	12	12	11	11	10	11	12	12	11	12	12	11	11	10	9	5
	INCLINACIÓN	2	4	6	8	7	6	7	8	7	6	7	8	7	6	7	8	7	6	3	2
P12	VELOCIDAD	3	6	8	8	8	9	9	8	8	8	9	9	8	8	8	9	9	7	5	3
	INCLINACIÓN	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	2
F-1	Género	01-masculino		02-femenino																	
F-2	Edad	10-99																			
F-3	Estatura	100-200																			
F-4	Peso	20-150																			
F-5	Grasa	≤19		Delgado																	
		20~25		Normal																	
		25~29		Gordura																	
		≥30		Gordura																	

	Inicial	Predeterminado	Rango	Rango en pantalla
Tiempo(M:S)	0:00	15:00	5:00-99:00	0:00-99:59
Velocidad (KM/H)	0.0	N/A	N/A	1.0—20.0KMH
Inclinación (%)	00	N/A	N/A	0-20
Distancia (millas /H)	0.0	1.00	0.50—99.9	0.0—99.9
Calorías (KA)	0	50.0	10.0—999.0	0.0—999

EJERCICIOS DE SEGURIDAD

PREPARACIÓN

Si usted tiene alrededor de 35 años de edad, o tiene problemas de salud, o si es la primera vez que va a hacer ejercicios, consulte con su médico o profesional de la salud antes de utilizar el equipo.

Antes de llevar a cabo los ejercicios, póngase de pie en los costados para aprender cómo se utilizan las funciones tales como el inicio, detenido de regulación de velocidad. Después de ello, póngase de pie sobre la plataforma de plástico del tablero de la caminadora. Sujétese de los mangos y comience con velocidad baja de 1.6--3.2. Póngase de pie derecho, mirando hacia delante de intente primero con el pie. Luego póngase de pie sobre la faja para llevar a cabo los ejercicios. Después de haberse familiarizado, se podrá regular la velocidad de 3--5 km/h y mantener los ejercicios durante unos diez minutos un luego proceda detenerse.

EJERCICIOS

Póngase define en el costado para aprender cómo se utiliza el equipo tales como la velocidad de inclinación. Familiarícese primero antes de hacer los ejercicios. Camine 1 km a velocidad constante durante unos 15 a 25 minutos. Luego camine 1 km a 4.8 km/h durante unos doce minutos. Si para llevar a cabo esta manera fácil, podrá regular la velocidad a un nivel mayor al igual que la inclinación. Proceda llevar a cabo esto durante unos 30 minutos. Siempre lleve a cabo los ejercicios en beneficio de su salud sin esforzarse demasiado.

CANTIDAD DE EJERCICIOS

ATAJO — la mejor manera de ahorrar tiempo es hacer ejercicios de 15 a 20 minutos.

Lleve a cabo un calentamiento durante dos minutos a 4.8 km/h y regule la velocidad a 5.3 km/h y 5.8 km/h. Continúe haciendo los ejercicios según estas dos velocidades. Luego añada 0.3 km/h durante dos minutos incrementando la velocidad hasta que su respiración aumente el horno se haga con dificultad. Mantenga esta velocidad para llevar a cabo los ejercicios, si se siente cómodo, y luego reduzca a 0.3 km/h. Deje cuatro minutos para reducir la velocidad al final. Si siente que le resulta difícil aumentar el esfuerzo por el incremento de la velocidad, seleccione el método de incremento y de inclinación y lentamente.

CONSUMO DE CALOR — de esta manera se puede consumir el calor.

Lleve a cabo un calentamiento de cinco minutos a 4--4.8 km/h de velocidad. Luego añada 0.3 km/h durante

dos minutos. Esto se puede llevar a cabo durante unos 45 minutos a la velocidad en la que se sienta cómodo y la requiera algún tipo de esfuerzo. Se pueden ser ejercicios durante una hora en esta velocidad añadiendo 0.3 km/h mientras mira televisión o escuchar música, se podrá retornar a la velocidad anterior un el siguiente programa. En este momento ser consumido suficiente calor. Finalmente, mantenga durante cuatro minutos para reducir la velocidad.

FRCUENCIA DE LOS EJERCICIOS


El objetivo es de 3 a 5 veces por semana hacienda ejercicios cada vez de 15 a 60 minutos. Es mejor programarse no llevará a cabo los ejercicios en diferentes horarios. Se puede lograr un ejercicio que requiera de mayor esfuerzo regulando la velocidad y la inclinación. Sugerimos no regular la inclinación al momento de iniciar los ejercicios.

Consulte con un medico o profesional en la salud antes de hacer ejercicios. Esta persona le podrá ayudar con recomendaciones con respecto a la velocidad e intensidad así como el tiempo conforme a su edad y condiciones de salud. Al momento de llevar a cabo los ejercicios, si sintiera dolores en el pecho, latidos irregulares, falta de aire, mareos o malestar en general, detenga los ejercicios inmediatamente. Consulte con el médico antes de continuar con los ejercicios. Al momento de utilizar este equipo, se puede seleccionar entre velocidades para caminar normal o de trotar.

Si no hubiera ningún tipo de experiencia o no se está seguro sobre la mejor velocidad a utilizar, consulte con los siguientes parámetros referenciales:

Velocidad 1-3.0 km	personas con una constitución débil
Velocidad 3.0-4.5 km	personas sedentarias o que no hacen ejercicios frecuentemente
Velocidad 4.5-6.0 km	personas que caminan rápido
Velocidad 6.0-7.5 km	personas que caminan ágilmente
Velocidad 7.5-9.0 km	personas que trotan .
Velocidad 9.0-12.0 km	corredor de velocidad intermedia.
Más de 12.0 km	corredor de nivel excelente

ATENCIÓN: No es apropiado para una persona que camina seleccionar una velocidad menor o igual a 6 kilómetros. Lo más apropiado para un corredor de seleccionar una velocidad mayor o igual a 8 kilómetros.



Es mejor llevar a cabo ejercicios de calentamiento. Es importante calentar los músculos a través de un estiramiento. Por lo tanto, lleve a cabo ejercicios de calentamiento durante unos 5 a 10 minutos. Luego deténgase y conforme a los métodos que se indican más abajo lleve a cabo ejercicios de estiramiento durante cinco veces, y con cada pie durante diez segundos o más cada vez. Después de correr, lleve a cabo estos ejercicios de estiramiento nuevamente.

1. Estiramiento hacia abajo: Con las rodillas ligeramente dobladas del cuerpo ligeramente inclinado hacia delante, se relaje la espalda y dos hombros, tratando de alcanzar los dedos de los pies. Mantenga esta posición durante 10-15 segundos y relájese. Repita 3 veces (Véase la figura 1).

2. Estiramiento del tendón de la corva: Siéntese sobre un cojín y ponga una de las piernas estirada. La otra hacia dentro y pegada a la parte interna de la pierna estirada. Trate de tocar los dedos de los pies con sus manos. Mantenga durante unos 10 a 15 segundos y relájese. Repita 3 veces para cada pierna (Véase la figura 2).

3. Estiramiento del dos tendones de pantorrillas y pies: Póngase de pie con sus dos manos o sobre una pared o un árbol, con una pierna hacia atrás. Mantenga sus piernas derechas y el talón sobre el piso, inclinándose hacia la pared o árbol. Mantenga durante unos 10 a 15 segundos y relájese. Repita 3 veces para cada pierna (Véase la figura 3).

4. Estiramiento de los cuádriceps: Mantenga su equilibrio con su mano izquierda sujetándose de la pared o de una mesa. Luego estire su talón derecho hacia sus glúteos lentamente hasta sentir una tensión en la parte delantera de su muslo. Mantenga durante unos 10 a 15 segundos y relájese. Repita 3 veces para cada pierna (Véase la figura 4).

5. Sartorio (estiramiento de los músculos internos del músculo del muslo): Siéntese con las plantas de los pies de manera opuesta y con las rodillas hacia afuera. Tire sus pies hacia las ingles. Mantenga durante unos 10 a 15 segundos y relájese. Repita 3 veces (Véase la figura 5).

Advertencia: Asegúrese de desenchufar el equipo antes de proceder con la limpieza o llevar a cabo cualquier tipo de mantenimiento.

LIMPIEZA: La limpieza general del equipo prolongará la vida útil de la caminadora.

Mantenga el equipo limpio o retirando el polvo con regularidad. Asegúrese de limpiar la parte expuesta de la plataforma en ambos lados de la faja para correr así como de las barandillas. Esto reducirá la acumulación de polvo y otros materiales por debajo de la faja. Asegúrese de que sus aparatos se encuentren limpios. La parte superior de la faja puede limpiarse con un paño humedecido con jabón. Tenga cuidado de evitar que ingrese líquido a la parte motorizada del equipo o por debajo de la faja.

Advertencia: Siempre les enchufe el equipo antes de retirar la cubierta del motor. Por lo menos una vez al año o retire la cubierta del motor y proceda a aspirar por debajo de la cubierta.



La faja del equipo así como la plataforma vienen equipadas con un sistema Pere lubricado que requiere poco mantenimiento. La fricción entre la faja y la plataforma puede jugar un papel muy importante en el funcionamiento y la vida útil del equipo. Por lo tanto o esto requerirá de una lubricación periódica. Recomendamos una inspección periódica de la plataforma.

Recomendamos la lubricación de la plataforma conforme al siguiente cronograma:

Poco uso (menos de 3 horas por semana)	Cada 60 días
Uso medio (3-5 horas por semana)	Cada 45 días
Uso frecuente (más de 5 horas por semana)	Cada 30 días

Sugerimos adquirir aceite de lubricación de cualquier distribuidor de su localidad o ponerse en contacto o con nuestra compañía directamente.

Preste atención, cualquier otro tipo de mantenimiento deberá llevarse a cabo por parte de un profesional.



Si la faja se ha movido hacia la derecha, apague el equipo y retire la traba de seguridad, y gire hacia la derecha el perno de regulación $\frac{1}{4}$ en el sentido de las agujas del reloj. Luego inserte la traba de seguridad. Vuelva a poner a funcionar el equipo y observé sea la faja se desvía. Repita el procedimiento anterior hasta que la faja quede alineada en el centro. Véase la figura A.

Si la faja se desvía hacia la izquierda, retire la traba de seguridad después de haber apagado el equipo. Luego gire el perno de regulación en el sentido de las agujas del reloj $\frac{1}{4}$. Vuelva a colocar la traba de seguridad y encienda. Verifique que la faja ya no presente una desviación. Repita el procedimiento anterior hasta que la faja quede centrada. Véase la figura B.

La faja gradualmente se soltera y quedará floja después de llevar a cabo los procedimientos anteriores o después de cierto tiempo de uso. Retire la traba de seguridad después de haber apagado. Gire el perno de regulación en el sentido de las agujas del reloj $\frac{1}{4}$. Vuelva a colocar la traba de seguridad y encienda. Verifique que la faja haya quedado más firme. Repita estos pasos para regular la tensión de la faja. Véase la figura C.

	Nombre	Spe	Cant		Nombre	Spe	Cant
1	Armazón principal	Soldado	1	28	Rueda de traslado	φ 54* φ 8.5*22	4
2	Armazón de inclinación	Soldado	1	29	Tapón de la rueda	40*80*32 (40*80*t 1.5)	2
3	Armazón inferior	Soldado	1	30	Arandela	35*45*10	4
4	Soldadura vertical Iza	Soldado	1	31	Arandela	258*30*22	2
5	Soldadura vertical der	Soldado	1	32	Arandela	φ 25*28/M6+M6	4
6	Armazón de la computadora	Soldado	1	33	Arandela del cojín	φ 25*10	4
7	Armazón del motor	Soldado	1	34	Cordón	6W3-4	1
8	Soldadura del tubo	Soldado	1	35	Cojín plano	φ 27*16	2
9	Rodillo delantero	Ø 90 φ 46*T3.0* φ 17*606	1	36	Atajo de inclinación	800MM	1
10	Botello posterior	φ 46*530*T3.0* φ 17*584	1	37	Atajo de velocidad	800MM	1
11	Cilindro	φ 8* φ 10* φ 22*685 F=280N	1	38	Etiqueta	208*385mm	1
12	Plataforma	t15*660*1240	2	39	Etiqueta del botón	121.5*261.5mm	1
13	Faja para correr	t1.6*500*2830	2	40	Perno	M8*45 S6	1
14	Faja con bordes	185-J5	1	41	Perno	M8*55 S6	2
15	Etiqueta de la	310*402*45 270 g	1	42	Perno	M8*12 S6	2
16	Cubierta superior	560*810*250 1300 g	1	43	Perno	M8*20 8*8*3	4
17	Cubierta inferior	810*550*260	1	44	Perno	M8*70 L 50 S17	1
18	Altavoz	112*85*18	2	45	Perno	M10*42 20 S17	1
19	Tapón del mango izq y	350*80*52 877gX2=1754g	2	46	Perno	M10*60 20 S17	1

20	Pulso	Ø40*116 500MM	2	47	Perno	φ 10*15*(M8*10) S17	4
21	Cubierta del motor	685*430*130	1	48	Perno	M8*15 S6 φ 16	10
22	Cubierta inferior del	658*394*2 450 g	1	49	Perno	M8*30 S6	1
23	Tapón del extremo izquierdo	123*131*142	1	50	Perno	M8*40 20 S6	2
24	Tapón del extremo derecho	123*131*142	1	51	Perno	M8*45 20 S6	1
25	Barandilla	30*82*1230	2	52	Perno	M8*50 20 S6	2
26	Decoración vertical	340*210*55	1	53	Perno	M8*55 20 S6	4
27	Decoración vertical	340*210*55	1	54	Tornillo	M6*25 S4	4

No	Nombre	Especificaciones	Cantidad	No	Nombre	Especificaciones	Cantidad
55	Tornillo	M6*40 S4	4	70	Tornillo	M6*10 S4	2
56	Tornillo	ST4. 2*12	3	71	Motor DC	1.5hp, 5400r,	1
57	Tornillo	ST4. 0*60	4	72	Protector	220V:8A, 125/ 250VAC	1
58	Tornillo	ST4. 2*16	27	73	Encendido	250V/15A	1
59	Tornillo	ST4. 2*16	33	74	Cordón de alimentación	1.8M	1

60	Tornillo	M5*15	2	75	Cable simple AC	18#300mm	3
61	Tuerca antideslizante	M8 S13	14	76	Cable a tierra	18#300mm	1
62	Tuerca antideslizante	M10 S17	2	77	Motor de inclinación	1/18hp 220v	1
63	Arandela plana	φ 9* φ 16*t1.5	14	78	Controlador		1

60	Tornillo	M5*15	2		75	Cable simple AC	18#300mm	3
61	Tuerca antideslizante	M8 S13	14		76	Cable a tierra	18#300mm	1
62	Tuerca antideslizante	M10 S17	2		77	Motor de inclinación	1/18hp 220v	1
63	Arandela plana	φ 9* φ 16*t1.5	14		78	Controlador		1
64	Arandela de resorte	D8	2		79	Pegamento de la espuma	20*3*460	1
65	Arandela	φ 5.2* φ 10*t1	1		80	Cable central	1.2M	1
66	Tornillo	ST4. 2*20	2		81	Cable de la computadora	800MM	1
67	Tornillo	ST4. 2*20	4		82	Llave de seguridad	0.95M	1
68	Tornillo	ST4. 0*15 Φ6	4		83	Llave inglesa	S17*S13*15* φ 5*70	1
69	Tornillo	ST4. 2*30	4		84	Llave inglesa	6# 80*80mm	1

Significado de los códigos de mensajes de error

Código de Error	Descripción de Falla	Soluciones
E1	<p>Comunicación anormal: el control de la computadora tienen comunicación anormal después del inicio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La línea principal de la consola no estar conectada correctamente 2. La línea principal de la consola presenta un desperfecto 3. Consola con desperfectos 4. Controlador con desperfectos 	<p>Verifique que la conexión sea firme Cambie la línea de la consola Cambie la consola Cambie el controlador</p>
E2	<p>No hay sensor de voltaje del motor</p> <p>El cable de comunicación presenta un desperfecto</p>	<p>Verifique que el cable no se encuentre suelto y proceda a ajustarlo</p>
E3	<p>No hay red del sensor de velocidad inalámbrica: no se puede recibir retroalimentación del sensor de velocidad del motor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se ha armado correctamente el sensor de velocidad 2. Desperfecto del sensor de velocidad 3. Controlador con desperfecto 	<p>Verifique que el sensor de velocidad se encuentre correctamente conectado Cambie el sensor de velocidad Cambie el controlador</p>
E5	<p>Desperfecto por sobrecarga de corriente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motor con desperfectos 2. La corriente nominal del controlador es muy baja 3. La corriente está sobrecargada. 	<p>Verifique que el motor no se encuentre quemado y proceda a cambiarlo de ser el caso Cambie el controlador Verifique que el peso del usuario no exceda el límite</p>
E6	<p>Protección a prueba de explosiones: condición inusual de energía o de voltaje que causan daños al circuito del motor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El voltaje es demasiado bajo 2. El controlador se encuentra quemado 	<p>Utilice voltage estándar Cambie de controlador</p>

<p>E7</p>	<p>No se muestra la pantalla Desperfecto en la llave de seguridad</p> <p>El equipo no funciona</p> <p>a.No hay energía b.Llave de seguridad con desperfecto c.Corto circuito d.No se ha activado el botón de encendido</p> <p>La faja no se mueve libremente a.Falta de lubricación b.La faja está muy tensa</p> <p>La faja se resbala a.La faja se encuentra demasiado suelta b.La faja del motor se encuentra suelta</p>	<p>Cambie la llave de seguridad Conecte a la electricidad Coloque la llave de seguridad Verifique la línea del controlador hoy el sistema del sensor Proceda a encender Añada lubricación Proceda a regular la faja Proceda a regular la faja Regule la faja del motor</p>
------------------	--	--



TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

www.calidadtelstar.com